

Explosionsansicht

2&09

Nr.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Qt.
	18105	Satz Rumpf	
020		Heckflügel	1
025		Rumpfhälfte rechts	1
026		Fenster hinten rechts	1
027		Fenster vorne rechts	1
028		Kabinenhaubenhälfte rechts	1
046		Abgasdüse	1
050		Heckrotor	1
051		Befestigungsschraube	1
052		Fenster hinten links	1
053		Fenster vorne links	1
054		Rumpfhälfte links	1
055		Kabinenhaubenhälfte links	1
057		Batterieabdeckung	1
	18106	Satz Rotorblätter	
004		obere Rotorblätter	2
011		untere Rotorblätter	2
	18107	Satz Stabilisatorstange	
001		Stabilisatorstange	1
002		Gewichte	2
007		innere Welle + Rotorkopf	1
015	(18012)	unterer Rotorkopf	1
	18108	Taumelscheibe	
016		Teil oben Taumelscheibe	1
017		Kugellager MR106	1
018		Teil unten Taumelscheibe	1
	18008	äußere Welle	
009		Kugellagerführung	1
010		äußere Welle	1
	18109	Chassis	
023		Führung Taumelscheibe	1
047		Chassis	1
	18010	Getriebeatz	
035		oberes Zahnrad	1
040		unteres Zahnrad	1
	18110	Satz Kugelgelenke	
003		Umlenkung Stabilisator	2
014		Kugelgelenk	2
029		Kugelgelenk unten	2
030		Anlenkung Servo	1
032		Anlenkung Servo	1
	18111	Kufengestell + Batt.-Halter	
059		Kufengestell	1
060		Batteriekontakte	2
061		Führung Batteriekontakte	1
062		Schalter	1
	18016	Satz Kugellager	
008		Kugellager	1
022		Kugellager MR63	1
037		Kugellager	1
048		Kugellager MR63	1
	18017	Satz Stellringe	
021		Stelling äußere Welle	1
041		Stelling innere Welle	1
	18112	Satz Schrauben	
006		Schraube 1,3 x 5	2
012		Schraube 1,3 x 5	2
013		Schraube 1,2 x 2,5	2
019		Schraube 1,3 x 5	1
024		Schraube 1,3 x 5	6
042		Schraube 1,2 x 2,5	2
058		Schraube 1,3 x 5	1
	18113	Satz Motoren	
043		Motor 2	1
044		Motor 1	1
045		Ritzel	2
056		Flugaku	
031	18003	Flugaku	
031	18114	Gruppe 5-in-1	

