


Ersatzteilliste + Explosionszeichnung



Nr.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Mg.
007	18505	Kabinenhaube orange	1
007	18506	Kabinenhaube silber	1
005	18507	Rotorblätter	2
	18508	Satz Paddelstange	
004		Paddelstange	1
038		Gegengewichte	2
	18509	Satz Stifte	
027		Befestigungsstift	6
	18510	Satz Hauptrotorwelle	
010		Hauptrotorwelle	2
	18511	Satz Taumelscheibe	
016		untere Teile Taumelscheibe	1
011		oberes Teil Taumelscheibe	1
013		Kugellager	1
012		Kugel Taumelscheibe	1
	18512	Satz Rotorkopf	
032		Rotorkopf	2
020	18513	Chassis	1
023	18514	Batteriehalter	1
045	18515	Hauptzahnrad	1
	18516	Hauptrotorblatthalter	
026		Hauptrotorblatthalter	2
	18517	Satz Kugelanlenkung	
001		obere Kugelanlenkung	2

Nr.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Mg.
003		Kugelpfanne	4
002		oberes Gestänge	2
008		Paddelstangenumlenkung	2
014		Kugelpfanne	2
015		unteres Gestänge	2
017		äußeres Wellenlager	2
	18518	Satz Gestängeführung	
009		Gestängeführung	2
	18519	Satz Kufengestell	
022		Kufengestell rechts	1
046		Kufengestell links	1
041	18520	Servoabdeckung	1
050	18521	Seitenflosse grün/rot	1
047	18522	Heckrotor	1
028	18523	Gummis Paddelstange	2
006	18524	Gummis Kabinenbefestigung	8
	18525	Satz Heckausleger	
049		Heckmotorhalterung	1
039		Ausleger	1
048		Heckmotor	1
	18526	Satz Hauptmotor	
019		Hauptmotor	1
021		Ritzel	1
043	18527	Kabinenbefestigungsstifte	4
	18528	Schraubensatz	
031		Schrauben	1
034		Schrauben	1
035		Schrauben	1
040		Schrauben	2
044		Schrauben	1
030		Schrauben	2
036		Schrauben	2
025		Schrauben	2
033		Schrauben	2
037		Schrauben	2
	18529	Satz Kugellager	
018		Kugellager	1
029		Kugellager	1
024	18530	Flugakku	1
042	18531	Empfängereinheit	1
	18532	Außeres Wellenlager	2
	18533	Ladegerät mit Netzteil	1
	18534	Aluminium Koffer	1
050	18535	Seitenflosse blau/orange	1